



Guía de colocación de la Serie Classic

Para consultar las pautas de colocación de los perfiles de las series de productos Standard, WoodStone o Industrial Ledge de Coronado Stone Products, visite: <https://www.coronado.com/InstallationGuides>




Perfiles de la Serie Classic

8" Classic Jerusalem | Urbana Smooth | Urbana Split | Smooth Limestone | French Limestone
Chiseled Limestone | Hill Country Limestone | Sonora Sandstone | Colosseum Travertine
Aegean Coral | The Getty Stone | Sand Canyon Flagstone | Decorative Bands

www.Coronado.com

Siga los pasos a continuación para determinar la cantidad total estimada de piedra plana para revestimiento (pies cuadrados) y esquineros (pulg.-pies) necesaria para un proyecto.



Paso 1: Determinar el área de superficie (rectangular):


Multiplique la longitud (en pies) por la altura (en pies) de cada área de superficie que se cubrirá con la piedra para revestimiento de Coronado.



Paso 2: Determinar el área de superficie (Triangular):

Para calcular los pies cuadrados de un triángulo isósceles, multiplique la longitud (en pies) por la altura central (en pies) y, luego, divida por 2.

Después de completar el Paso 1 y el Paso 2, sume la superficie calculada de todas las superficies.



Paso 3: Calcular la superficie para descontar ventanas y puertas:

Calcule la superficie de cada ventana y puerta. Luego, sume la superficie calculada de todos ellos.

Nota: (Paso 1 + Paso 2) - (Paso 3) x (1.2 para superposición) = Superficie de malla metálica necesaria para su proyecto.



Paso 4: Medir los pies lineales para los esquineros:


Mida los pies lineales de todas las esquinas exteriores, además de las puertas o ventanas que requerirán esquineros de piedra para revestimiento. Sume todas las medidas, esto le dará el total de pies lineales de los esquineros necesarios para su proyecto.

Paso 5: Calcular la superficie total de las piezas planas necesarias


Tome la superficie total combinada del Paso 1 y el Paso 2 y reste la superficie que calculó en el Paso 3. Luego, deberá restar la superficie estimada que ocuparán los esquineros de piedra para revestimiento. Los tamaños de retorno de esquina corta y larga se enumeran en la hoja de especificaciones del producto correspondiente a ese producto (visite - <https://coronado.com/productspecificationsheets/>). Tenga esto en cuenta al calcular las cantidades finales. Coronado Stone también sugiere pedir entre un 5 y 10 por ciento de piedra adicional para compensar las pérdidas relacionadas con los cortes y recortes durante el proceso de colocación.

Ejemplo:
$$\begin{matrix} \text{(Paso 1 + Paso 2)} & \text{(Paso 3)} & & \text{(Paso 4 x 1.5)} & & \text{(sugerido un 10 \%} & & \text{Total} \\ 800\text{pies} & - 120\text{pies} & = & 680\text{pies} & - 60\text{pies} & = & 620\text{pies} & \times & 1.10 & = & 682\text{pies} \\ \text{cuadrados} & \text{cuadrados} & & \text{cuadrados} & \text{cuadrados} & & \text{cuadrados} & & & & \text{cuadrados} \end{matrix}$$


Marco de madera con tablero de cemento




Marco de madera con tablas para encofrado




Bloques de concreto sin tratar/sin pintar




Marco de acero con aislamiento rígido



Concreto tratado/pintado



Marco de acero con tablas para encofrado



Para obtener detalles adicionales, visite <https://www.coronado.com/TechnicalDrawings>.
Los dibujos no están a escala

Sistema de colocación en pared Sustrato	Preparación de la superficie requerida			
	Aislamiento resistente al agua (WRB)	Malla	Capa rayada y de adherencia	Notas
Madera contrachapada	2 capas	✓	✓	
Madera OSB	2 capas	✓	✓	
Tablero para tabique	2 capas	✓	✓	
Yeso para exteriores	2 capas	✓	✓	
Tablero de fibra	2 capas	✓	✓	
Aislamiento rígido de 1/2 in	2 capas ¹	✓	✓	
Construcción de metal	2 capas	✓	✓	
Estuco	2 capas	✓	✓	
Placa de cemento (aplicación en exterior)	Mínimo 1 capa	Opcional	Se requiere capa de adherencia	Requiere una mezcla de mortero modificado con polímeros para instalaciones sin malla.
Bloques de concreto	Opcional para superficies limpias sin pintar o sin tratar. ²	Opcional para superficies limpias sin pintar o sin tratar. ²	Se requiere capa de adherencia	La malla debe usarse sobre superficies pintadas, tratadas o que tienen una adhesión de mala calidad. Las superficies adheribles requieren un mortero modificado con polímeros para instalaciones sin WRB ni malla. ²
Concreto vertido o precolado ³	Opcional para superficies limpias sin pintar o sin tratar. ²	Opcional para superficies limpias sin pintar o sin tratar. ²	Se requiere capa de adherencia	La malla debe usarse sobre superficies pintadas, tratadas o que tienen una adhesión de mala calidad. Las superficies adheribles requieren un mortero modificado con polímeros para instalaciones sin WRB ni malla. ²
Ladrillos para albañilería	Opcional	✓	✓	
Aislamiento rígido Más grueso que 1/2 in	2 capas ¹	✓	✓	Para aplicaciones sobre aislamiento rígido de más de 1/2 in, comuníquese con Coronado Stone y pida recomendaciones de colocación y sujeción.
Placa de cemento (aplicación en interior)	Opcional	Opcional	Se requiere capa de adherencia	Requiere una mezcla de mortero modificado con polímeros para instalaciones sin malla.
Aplicación en interiores (Sustrato no sensible a la humedad)	Opcional ⁴	✓	✓	WRB es opcional para el interior en áreas no sensibles a la humedad. Se recomienda una sola capa de WRB para revestimientos/sustratos sensibles a la humedad. ⁴

¹ Algunos productos de aislamiento de espuma rígida se consideran como una capa de WRB. Consulte con el fabricante de la espuma para confirmar.

² Las pruebas de adhesión deben realizarse en todas las superficies antes de la colocación para evaluar la adherencia y confirmar la resistencia adecuada de la unión.

³ Es posible que las paredes de concreto precolado o vertido en el lugar se deban barrenar y limpiar para quitar todos los inhibidores de adhesión y residuos y, así, lograr una adhesión adecuada.

⁴ Consulte los requisitos de detalle de la pared exterior correspondiente para aplicaciones interiores expuestas a la humedad.



French Limestone - Country Beige

Normas de construcción:

Consulte con las autoridades de construcción locales para asegurarse de que su proyecto cumpla con todos las normas de construcción locales y estatales. Si hay discrepancias entre las normas de construcción y las pautas de colocación, comuníquese con Coronado Stone Products.

Herramientas necesarias:

- **Gafas de seguridad aprobadas por la OSHA y máscara contra el polvo** (equipo de seguridad)
- **Martillo, pistola atornilladora o pistola de clavos accionada por aire** (para la colocación de la malla)
- **Sujetadores** (para la colocación de la malla)
- **Carretilla y azada o balde de 5 galones y taladro con paleta mezcladora** (para la mezcla del mortero)
- **Llana de albañil, llana de acabado y llana dentada de ½ in** (para la aplicación del mortero/capa de adherencia)
- **Escarificador de mampostería o rastrillo de mampostería** (para capa de adherencia)
- **Cinta métrica y línea de tiza** (para lograr una colocación a nivel)
- **Hoja de diamante o Sierra húmeda con hoja de diamante** (piedra moldeadora)
- **Cuñas de madera o Espaciadores de plástico** (Manteniendo juntas uniformes)
- **Nivel 48" min.** (Mantenimiento del nivel y colocación al ras)
- **Bolsa de lechada** (para tomar las juntas de lechada)
- **Herramienta de unión o palo de madera** (para tomar las juntas de lechada)
- **Escoba y esponja** (para limpiar el trabajo terminado)

Notas importantes

La preparación y colocación de las losetas de la Serie Classic Series varía de la colocación estándar de piedras para revestimiento, por lo tanto, es muy importante que se sigan estas pautas. Recomendamos contratar un colocador de losetas o un albañil que tenga experiencia en la colocación de losetas de gran formato. Al ser una loseta de moldeado húmedo de gran formato, las variaciones de tamaño y color son inherentes al producto. Las variaciones de dimensiones se encontrarán en longitud, altura y grosor. Debido a esto, el uso de una junta de lechada adaptativa y un lecho de colocación de mortero son esenciales. Para este tipo de instalación se requiere cortar y recortar las losetas en el lugar de trabajo. Los productos de la Serie Classic también tienen variaciones de color inherentes y pátinas variables entre diferentes losetas y se recomienda mezclar los productos de varias cajas durante el proceso de colocación. Todas las preguntas relacionadas con idoneidad y aceptabilidad deben resolverse antes de la colocación. Todo el material almacenado en el sitio debe protegerse de elementos nocivos antes y durante el proceso de colocación o se podrían producir marcas de agua y manchas.

Paso 1: Colocar la aislación resistente al agua (WRB) (si es necesario)

Donde se requiera una WRB, coloque dos capas diferentes, utilizando un producto que cumpla con la norma ASTM E2556 para productos Grado D o un equivalente aprobado. La capa exterior de la WRB proporciona separación entre la capa rayada y la capa interna de la WRB. La capa interna de la WRB con los tapajuntas adecuados crea un drenaje natural dentro del sistema de la pared. Comenzando en la parte inferior de la pared, la WRB debe colocarse en forma de tejas, es decir, superponiendo cada capa cada de dos pulgadas como mínimo. Las juntas verticales de la WRB deben superponerse un mínimo de seis pulgadas, mientras que las esquinas interiores y exteriores de las paredes deben superponerse un mínimo de 16 pulgadas sobre la esquina, en ambas direcciones. Consulte las pautas de colocación de los fabricantes de la WRB. Si se requiere un sistema de plano de drenaje con filtro de lluvia, consulte los requisitos de la jurisdicción local, ya que varían según la región. WRB es opcional para áreas interiores no sensibles a la humedad, aunque se recomienda una sola capa de WRB para revestimientos / sustratos sensibles a la humedad. Consulte los requisitos de detalle de la pared exterior correspondiente para aplicaciones interiores expuestas a la humedad.

Paso 2: Colocar una malla metálica galvanizada (si es necesario)

Coloque una malla metálica de enrasado tipo rombo de 2.5 o 3.4 libras que cumpla con la norma ASTM C847. Comenzando en la parte inferior de la pared, la malla debe colocarse horizontalmente con las copas de montaje orientadas hacia arriba para permitir que la malla sujete y mantenga la capa rayada. Esto creará una textura áspera que se puede sentir al frotar la mano sobre la cara de la malla. Cada pieza debe superponerse a una pulgada como mínimo en todas las uniones horizontales y verticales. Las uniones verticales deben estar escalonadas y la malla debe enrollarse alrededor de las esquinas por lo menos 12 pulgadas. Los sujetadores galvanizados deben usarse cada seis pulgadas, en la tirada vertical, y cada 16 pulgadas, en la tirada horizontal, para fijar la malla al sustrato. Los sujetadores deben estar anclados a la estructura fija de la pared.

Sujetadores: Se utilizan sujetadores anticorrosión para asegurar la malla y los tapajuntas a los sistemas de la pared. Se pueden usar distintos tipos de sujetadores, en función de la aplicación. Consulte la norma ASTM C1063 para conocer los criterios específicos de selección de sujetadores. Se pueden usar distintos tipos de sujetadores, en función de la aplicación. Consulte la norma ASTM C1063 para conocer los criterios específicos de selección de sujetadores.

Paso 3: Aplicar una capa rayada


Aplice una capa de mortero de 1/2 in de espesor nominal sobre la malla. El mortero debe aplicarse con suficiente presión y espesor para incrustar la malla por completo. Asegúrese de que la malla esté completamente cubierta con mortero para permitir el rayado de la superficie. Una vez que el mortero esté duro al tacto, pase la llana sobre la superficie de forma horizontal con una llana dentada o escarificador para crear una capa rayada.



Utilice un nivel largo o una regla para confirmar que la pared esté plana.

Step 4: Preparar el área de superficie

Para garantizar una colocación adecuada, es importante que comience con un sustrato plano. Mantener las variaciones de la superficie del sustrato al mínimo permite una colocación adecuada.



Marque todas las áreas bajas y use mezcla de mortero modificado con polímeros para nivelarlas a la altura adecuada antes de colocar las losetas de la Serie Classic.

Paso 5: Realizar las mezclas de mortero

Para aplicaciones de perfiles de la Serie Classic, se requiere un mortero modificado con polímero que cumpla con ANSI A118.4 o ANSI 118.15 para adherir este tipo de piedras.

Cómo mezclar el mortero: Siga las recomendaciones del fabricante del mortero para realizar la mezcla y mantenga el mortero en el sitio de trabajo. Para ver guías de colocación adicionales, visite el siguiente enlace para ver las instrucciones de colocación recomendadas: <https://www.coronado.com/InstallationGuides>

Paso 6: Marcar con tiza una línea


Después de que se cure la capa de adherencia y antes de aplicar la piedra, marque con tiza una línea en la pared para garantizar una alineación horizontal correcta de la piedra. Las líneas de tiza son necesarias para mantener las hileras de piedra rectas y niveladas durante el proceso de colocación, lo cual proporciona un resultado hermoso y profesional.



Trace líneas de tiza cada 4 a 8 pulgadas.

Paso 7: Humedecer el sustrato y la parte posterior de las losetas


Se debe utilizar un rociador o esponja profesional para humedecer la capa de adherencia y la parte posterior de las losetas para revestimiento durante todo el proceso de colocación. Esto ayudará a reducir la tasa inicial de absorción de agua. Tanto el revestimiento como el allanado deben estar húmedos, pero no excesivamente mojados.



Humedezca el sustrato y la parte posterior de las losetas de revestimiento de piedra durante la instalación. Las instalaciones en ambientes de clima cálido pueden necesitar humedad adicional.

Paso: Apoyo para la primera fila

Para ayudar a garantizar una colocación a nivel, recomendamos utilizar una pieza de aluminio rígido para colocar la primera hilera. El aluminio se puede atornillar o apilar con piezas de madera de repuesto. El uso de este canal rígido de aluminio puede ayudarlo a sostener y nivelar la primera fila de losetas durante la fase inicial de la colocación.



Utilice un canal rígido de aluminio para sostener y nivelar la primera hilera de losetas durante la colocación.

Paso 9: Aplicar la capa de adherencia

Se debe aplicar una capa de adherencia de mortero modificado con polímeros al sustrato momentos antes de comenzar a colocar la loseta. Para evitar que la capa de adherencia se seque antes de la colocación, solo aplique mezcla de capa en el área de colocación inmediata. Si la capa de adherencia se seca o "sobresale", quítela, limpie la superficie y vuelva a aplicar una capa de adherencia nueva.



Aplique una capa de mortero modificado con polímeros al sustrato.

Paso 10: Preparar el área de superficie para la loseta

Humedezca la parte posterior de la loseta con una esponja húmeda. Con el extremo plano de la llana, aplique una capa delgada del material de la capa de adherencia en la parte posterior de la loseta. Trabajar la capa de adherencia en la piedra desde múltiples direcciones romperá la tensión de la superficie y ayudará a una adhesión adecuada. Note: Los productos de Coronado Stone están hechos a mano. Por lo tanto, se esperan ligeras variaciones en grosor y tamaño. Lo ideal es utilizar un grosor total entre 7/8 in a 1 in (incluido el mortero y la loseta), sin embargo, esto se determinará por el nivel de la pared. Debe aceptar cualquier posible inconsistencia.



Aplique una capa de mortero modificado con polímeros en la parte posterior de la piedra.

Paso 11: Aplicar mezcla de mortero a la loseta

Usando una llana dentada de 1/2 in (1.27 cm), en un ángulo de 45°, aplique adhesivo cementoso modificado con polímeros (que cumpla con ANSI A118.4 o ANSI 118.15) en la parte posterior de la loseta. No aplique el mortero en forma de abanico ni en remolino. Las líneas de las muescas deben correr paralelas al borde largo de la loseta para garantizar que el aire no quede atrapado detrás de ella al colocarla en la pared. Nota: No utilice mezcla de mortero Tipo S o Tipo N para la colocación de losetas de la Serie Classic Series.



Use una llana dentada de 1/2 in (1.27 cm) para aplicar un mortero modificado con polímeros que no se deforme en la parte posterior de la piedra.

Paso 12: Colocar la loseta en la pared

Coloque la loseta sobre la pared ligeramente por encima de la posición deseada y trabaje con un movimiento de izquierda a derecha hasta que la mezcla de mortero se exprima desde el perímetro de la loseta y se logre una adhesión de cobertura total. Esto garantizará que la loseta se asiente a la altura deseada.



Coloque la loseta en la pared usando un movimiento de izquierda a derecha.

Paso 13: Utilizar cuñas y espaciadores

Para evitar que las losetas se deslicen, se deben usar cuñas de madera o separadores de plástico para mantener uniformes las juntas superiores e inferiores. Se recomienda una junta de lechada de 1/4 in (6.35 mm).



Se deben usar espaciadores para mantener uniformes las uniones.

Paso 14: Cortar losetas de la Serie Classic

Las losetas de la Serie Classic se cortan fácilmente de la forma que se desee. El corte se puede realizar utilizando una amoladora de disco manual con disco de diamante o una sierra húmeda con disco de diamante. Siempre use lentes de seguridad y máscaras contra polvo aprobadas por la OSHA durante el proceso de corte. También se pueden usar sierras con inyección de agua y juegos colectores de polvo para mantener el polvo al mínimo en los lugares de trabajo. Controle los requisitos adicionales de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) para su área.

Step 15: Nivelar distintas losetas

Use un nivel grande para verificar y mantener un plano de cara uniforme sobre distintas losetas. Para garantizar una colocación plana, puede ser necesario reajustar las losetas, lo cual debe hacerse antes de la colocación de la mezcla de mortero. Se puede usar un bloque de madera de entre 7/8 a 1 in (2.22 a 2.54 cm) para verificar el perímetro de las losetas planas de la Serie Classic Series (tipo de loseta: Smooth Limestone, French Limestone, Colosseum Travertine y Aegean Coral) para garantizar que se logre un nivel uniforme.



Use un nivel grande para verificar y mantener un plano de cara uniforme sobre distintas losetas.

Paso 16: Hidropelentes y potenciadores

A algunos clientes les gusta utilizar hidropelentes para ayudar a proteger las piedras contra la acumulación de suciedad, salpicaduras de agua, rociadores y materiales de deshielo. Solo se deben usar hidropelentes de silano a base de agua, de trama abierta y penetrantes. El hidropelente debe aplicarse, desde abajo hacia arriba siguiendo las especificaciones del fabricante durante todas las aplicaciones. No se requiere el uso de hidropelentes, pero ayudarán a proteger la piedra contra los climas hostiles. Algunos hidropelentes pueden oscurecer o alterar la apariencia de la piedra después de su aplicación. También hay disponibles en el mercado potenciadores que pueden ayudar a intensificar los colores de la piedra si es necesario. Se recomienda realizar una prueba de todos los hidropelentes y potenciadores en un área poco visible o en piedras de reemplazo antes de aplicarlos a todo su proyecto. Recuerde proteger las áreas circundantes de la pulverización excesiva.

Cómo quitar la eflorescencia

La eflorescencia es un proceso natural causado por la transición de la humedad a través de la mampostería a la superficie exterior. Esta humedad migratoria puede hacer que se depositen sales y minerales en la cara de la mampostería y esto, a su vez, genera una sustancia color blanco tipo película. La eflorescencia se puede limpiar frotando ligeramente la cara de la piedra con un cepillo de cerdas suaves y agua. En algunos casos, puede ser necesario usar una solución de agua y vinagre al 75 y 25 %, respectivamente. No utilice métodos de limpieza agresivos para quitar la eflorescencia.

Sal y productos químicos de deshielo

No exponga la piedra artificial para revestimiento al contacto con materiales de deshielo, sal u otros productos químicos agresivos, a menos que estén diseñados específicamente para su uso con productos de cemento livianos (pruebe los productos en un área poco visible antes de usarlos en todo el proyecto). La exposición prolongada a estas condiciones puede decolorar la piedra artificial para revestimiento o provocar daños en la superficie, además de anular la garantía.

Paneles de revestimiento ventilados

Los paneles de revestimiento ventilados son sistemas opcionales de construcción que se usan para mejorar el drenaje detrás de las instalaciones de revestimiento y pueden brindar protección adicional contra la humedad atrapada y excesiva. Algunas normas de construcción estatales y locales requieren que se coloquen paneles de revestimiento ventilados detrás de las aplicaciones de piedra artificial. Siga las recomendaciones de colocación del fabricante de los paneles de revestimiento ventilados.

Escorrentía de agua o agua en cascada

No se recomienda colocar las piedras artificiales para revestimiento en áreas con agua en cascada ni debajo de la línea de agua. La escorrentía del agua siempre debe desviarse de las superficies de las piedras artificiales para revestimiento que se colocaron en la pared. Los productos químicos en el agua pueden causar decoloración o eflorescencia en la cara de la piedra. Deben usarse cumbreras para pared inclinadas (con un mínimo de 1 in de vuelo fuera de la cara del revestimiento), en lugar de piezas de revestimiento planas para cubrir las paredes, en áreas donde hay mucha agua o acumulación de nieve. La penetración de la humedad se puede evitar utilizando técnicas de diseño adecuadas y sistemas de ingeniería.

Paredes de contención

Los sistemas de impermeabilización y drenaje se deben incorporar a las paredes de contención directamente donde el suelo se encuentra con el muro. Si la intrusión de agua es un problema potencial, se puede instalar un sistema de paneles de revestimiento ventilados opcional detrás de la piedra artificial adherida a la pared de contención. Los morteros resistentes a la humedad también se pueden usar para reducir la migración de agua y eflorescencia.

Juntas de movimiento y expansión

Las normas de construcción locales pueden requerir la incorporación de juntas de movimiento o expansión en los sistemas de pared para proyectos específicos. Si se incorpora una junta de movimiento o expansión en la pared, no la puentee con la piedra para revestimiento, ya que esto puede causar que la piedra se agriete. La piedra debe terminar a ambos lados de la junta de movimiento o expansión.

Aplicaciones bajo condiciones climáticas de frío extremo

Los productos de Coronado Stone Products se han instalado en entornos con ciclos de hielo-deshielo durante más de 50 años. Las instalaciones deben realizarse a temperaturas que superen los 40 grados Fahrenheit (4.4 °C) para garantizar una hidratación adecuada de la mezcla de mortero y problemas de adherencia. En climas fríos, los albañiles deben usar calefactores y carpas durante y después del proceso de colocación si la temperatura está por debajo de los 40 grados Fahrenheit (4.4 °C). En áreas donde la piedra artificial para revestimiento estará en contacto nieve, se puede usar un sellador de trama abierta a base de silano para proteger la piedra del daño ocasionado por los ciclos de hielo-deshielo.

Aplicaciones bajo condiciones climáticas de calor extremo

Si la temperatura supera los 90 grados Fahrenheit (32 °C) durante el proceso de colocación, será necesario humedecer de forma adicional la parte posterior de la piedra para revestimiento y la superficie recubierta. Puede requerirse sombra o rocío frecuente para la pared y la piedra. El calor extremo extraerá la humedad de la mezcla de mortero, el sustrato y la piedra, lo cual puede impedir la unión adecuada.

Aislamiento rígido más grueso que 1/2 in

Póngase en contacto con Coronado Stone para obtener recomendaciones de colocación y sujeción.

Cómo realizar una colocación sobre el nivel del terreno natural

Para las paredes con armazón exterior, los tapajuntas y las capas de revestimiento de drenaje deben colocarse como mínimo 4 pulgadas (10.16 cm) por encima del nivel del terreno natural o como mínimo 2 pulgadas (5.08 cm) por encima de las superficies pavimentadas. La distancia mínima se puede reducir a ½ pulgada (1.27 cm) para las superficies pavimentadas de tránsito con la misma base que apoya la pared. En la caso de estructuras de concreto o mampostería, mantenga un espacio libre mínimo de 2 pulgadas (5.08 cm) por encima del 2 pulgadas (5.08 cm) o ½ pulgada (1.27 cm) de una superficie pavimentada, siempre que se tome en cuenta el levantamiento de escarcha o las superficies adyacentes.

Capa de adherencia

Una capa de adherencia es una capa delgada de mezcla de mortero modificada con polímeros o adhesivo cementoso modificado con polímeros que se aplica y se trabaja directamente sobre el sustrato momentos antes de que se coloque la piedra. Para evitar que la capa de adherencia se seque antes de la colocación, solo aplique mezcla de capa en el área de colocación inmediata.

Limpieza

Si el exceso de mezcla de mortero se cae o mancha la superficie de la piedra durante la colocación, es mejor quitar el exceso de mezcla y limpiar el área afectada con una esponja limpia tan pronto como sea posible. Asegúrese de limpiar o rotar la esponja durante el uso, ya que esto evitará la transferencia de mezcla de mortero a otras áreas al mínimo. Para quitar el polvo y los residuos de la cara de la piedra para revestimiento, utilice una escoba de paja seca y cepille ligeramente la superficie. La piedra para revestimiento también se puede limpiar con agua y un cepillo de cerdas suaves. No utilice lavados químicos o ácidos, lavadoras a presión, cepillos de alambre ni ningún otro método de limpieza agresivo.

Mezcla de piedras de diferentes cajas en el sitio del proyecto

El producto debe sacarse de una variedad de cajas y mezclarse en el sitio durante la colocación para garantizar un color general uniforme en la pared del proyecto.

Tapajuntas, capas de revestimiento de drenaje, perfil metálico galvanizado

En la pared con la piedra para revestimientos, se deben colocar tapajuntas en las penetraciones y terminaciones. Asegúrese de que todos los tapajuntas y tapajuntas de derivación sean resistentes a la corrosión, se integren correctamente con la WRB (cuando se utilicen) y que se coloquen de acuerdo con los requisitos de la norma de construcción local.

Almacenamiento de material en el sitio

Todos los productos de la Serie Classic almacenados en el sitio deben protegerse de elementos nocivos antes y durante el proceso de colocación o se podrían producir marcas de agua y manchas.

Advertencia

Las piedras para revestimiento de cemento contienen sílice cristalina (cuarzo) y rastros de otras sustancias potencialmente peligrosas que se pueden liberar en el aire, como polvo, e inhalarse mientras se corta, perfora o da forma al producto. La sílice cristalina y otros materiales de este producto pueden causar cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Durante el proceso de generación de polvo, se debe usar una pieza facial con filtro para partículas aprobada por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH). Consulte la ficha de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) de Coronado para obtener más información. Para obtener detalles adicionales, visite <https://www.coronado.com/TechnicalDocuments>.

Vea nuestro documento "[Notas técnicas adicionales y consejos útiles de colocación](#)" para obtener más información.



Smooth Limestone - Cream